

KARTA PRODUKTU

Kocioł c.o. zasilany paliwem stałym - węgiel kamienny sortyment groszek z automatycznym podawaniem paliwa, typ V7

PL – karta produktu (według Rozporządzenia UE nr 2015/1187)

Informacja	Dane
Nazwa dostawcy lub jego znak towarowy:	MCE Małopolskie Centrum Ekologiczne sc. P.Kozłowski, S.Migdałek
Identyfikator modelu dostawcy:	V6 20
Klasa efektywności energetycznej modelu	C
Znamionowa moc cieplna	20 kW
Współczynnik efektywności energetycznej	77
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	79%

Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji lub konserwacji kotła na paliwo stałe:

- kocioł powinien być instalowany i użytkowany przez osoby dorosłe, tylko w warunkach zgodnych z określonymi w DTR dostarczonej wraz z urządzeniem
- jakiegokolwiek zmiany konstrukcji mającej na celu przystosowanie urządzenia do realizowania nieprzewidzianych przez producenta funkcji są surowo zabronione i stanowią podstawę utraty gwarancji
- należy stosować jedynie zalecane paliwa
- kocioł nie jest urządzeniem do podgrzewania wody powyżej deklarowanej maksymalnej temperatury roboczej tj. >95 st.C
- podłączenie kotła do instalacji elektrycznej powinno być wykonane przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Próba dokonania samodzielnych zmian/napraw w układzie sterowania grozi porażeniem prądem oraz utratą gwarancji
- praca kotła na niskich temperaturach może skutkować skraplaniem się wody na ściankach kotła/komina powodując korozję kotła oraz niszczenie komina
- spaliny wydobywające się z zatkanego komina są niebezpieczne. Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny być czyszczone zgodnie z instrukcją producenta. Kanały spalinowe kotła należy utrzymywać w czystości
- wszystkie czynności związane z montażem i obsługą kotła należy dokonywać z zachowaniem ostrożności. Należy używać odpowiednią odzież ochronną i przestrzegać przepisów BHP. Niektóre powierzchnie kotła są gorące i przed ich dotykaniem należy założyć na ręce rękawice ochronne! Należy również stosować okulary ochronne
- prowadząc konserwację kotła należy bezwzględnie odłączyć go od sieci elektrycznej i postępować zgodnie z wytycznymi producenta.