

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA PALNIKA MCE



OTWÓRZ KLAPKĘ ZABEZPIEZAJĄCĄ
(MOŻESZ LEKKO UDERZYĆ MŁOTKIEM W UCHWYT KLAPKI
JEŚLI MASZ PROBLEM Z OTWARCIEM)



WYMIEĆ Z OTWORU CAŁY POPIÓŁ

