

## KARTA PRODUKTU

### Kocioł c.o. zasilany paliwem stałym - węgiel kamienny sortyment groszek z automatycznym podawaniem paliwa, typ V4

PL – karta produktu (według Rozporządzenia UE nr 2015/1187)

Informacja	Dane
Nazwa dostawcy lub jego znak towarowy:	MCE Małopolskie Centrum Ekologiczne sc. P.Kozłowski, S.Migdałek
Identyfikator modelu dostawcy:	V4 18 kW
Klasa efektywności energetycznej modelu	C
Znamionowa moc cieplna	18 kW
Współczynnik efektywności energetycznej	80
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	80 %
<p>Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji lub konserwacji kotła na paliwo stałe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– kocioł powinien być instalowany i użytkowany przez osoby dorosłe, tylko w warunkach zgodnych z określonymi w DTR dostarczonej wraz z urządzeniem</li> <li>– jakiegokolwiek zmiany konstrukcji mającej na celu przystosowanie urządzenia do realizowania nieprzewidzianych przez producenta funkcji są surowo zabronione i stanowią podstawę utraty gwarancji</li> <li>– należy stosować jedynie zalecane paliwa</li> <li>– kocioł nie jest urządzeniem do podgrzewania wody powyżej deklarowanej maksymalnej temperatury roboczej tj. &gt;95 st.C</li> <li>– podłączenie kotła do instalacji elektrycznej powinno być wykonane przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Próba dokonania samodzielnych zmian/napraw w układzie sterowania grozi porażeniem prądem oraz utratą gwarancji</li> <li>– praca kotła na niskich temperaturach może skutkować skraplaniem się wody na ściankach kotła/komina powodując korozję kotła oraz niszczenie komina</li> <li>– spaliny wydobywające się z zatkanego komina są niebezpieczne. Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny być czyszczone zgodnie z instrukcją producenta. Kanały spalinowe kotła należy utrzymywać w czystości</li> <li>– wszystkie czynności związane z montażem i obsługą kotła należy dokonywać z zachowaniem ostrożności. Należy używać odpowiednią odzież ochronną i przestrzegać przepisów BHP. Niektóre powierzchnie kotła są gorące i przed ich dotykaniem należy założyć na ręce rękawice ochronne! Należy również stosować okulary ochronne</li> <li>– prowadząc konserwację kotła należy bezwzględnie odłączyć go od sieci elektrycznej i postępować zgodnie z wytycznymi producenta.</li> </ul>	