

KARTA PRODUKTU

Kocioł c.o. zasilany paliwem stałym - pellet z automatycznym podawaniem paliwa, typ V7 PLUS PELLETT

PL – karta produktu (według Rozporządzenia UE nr 2015/1187)

Informacja	Dane		
Nazwa dostawcy lub jego znak towarowy:	MCE Małopolskie Centrum Ekologiczne sc. P.Kozłowski, S.Migdałek		
Identyfikator modelu dostawcy:	V7 PLUS PELLETT 19 kW	V7 PLUS PELLETT 38 kW	V7 PLUS PELLETT 76 kW
Klasa efektywności energetycznej modelu	A+	A+	A+
Znamionowa moc cieplna	19 kW	38 kW	76 kW
Współczynnik efektywności energetycznej	119	118	117
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	80 %	80 %	79 %
<p>Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji lub konserwacji kotła na paliwo stałe:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kocioł powinien być instalowany i użytkowany przez osoby dorosłe, tylko w warunkach zgodnych z określonymi w DTR dostarczonej wraz z urządzeniem – jakiegokolwiek zmiany konstrukcji mającej na celu przystosowanie urządzenia do realizowania nieprzewidzianych przez producenta funkcji są surowo zabronione i stanowią podstawę utraty gwarancji – należy stosować jedynie zalecane paliwa – kocioł nie jest urządzeniem do podgrzewania wody powyżej deklarowanej maksymalnej temperatury roboczej tj. >95 st.C – podłączenie kotła do instalacji elektrycznej powinno być wykonane przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Próba dokonania samodzielnych zmian/napraw w układzie sterowania grozi porażeniem prądem oraz utratą gwarancji – praca kotła na niskich temperaturach może skutkować skraplaniem się wody na ściankach kotła/komina powodując korozję kotła oraz niszczenie komina – spaliny wydobywające się z zatkanego komina są niebezpieczne. Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny być czyszczone zgodnie z instrukcją producenta. Kanały spalinowe kotła należy utrzymywać w czystości – wszystkie czynności związane z montażem i obsługą kotła należy dokonywać z zachowaniem ostrożności. Należy używać odpowiednią odzież ochronną i przestrzegać przepisów BHP. Niektóre powierzchnie kotła są gorące i przed ich dotykaniem należy założyć na ręce rękawice ochronne! Należy również stosować okulary ochronne – prowadząc konserwację kotła należy bezwzględnie odłączyć go od sieci elektrycznej i postępować zgodnie z wytycznymi producenta. 			